

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
1	25	3-4	一側足場は、<u>規定の作業床を設けることが困難なので、できるだけ本足場を設けるようにする^③。</u>	<u>幅が 1m 以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する^③。</u>
		側注 3	③ 本足場の設置が困難な狭い敷地で、低層用として、作業床を確保したブラケット一側足場が使用される場合がある。	③ 幅が1m 未満であっても、できるだけ本足場を使用する。本足場を使用することが困難なときは、その他の足場を使用してもよい。
2	31	21	アウトリガ 挿入 図 35 アウトリガ 挿入	アウトリガ<u>ー</u> アウトリガ<u>ー</u>

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
3	51	図 1	打込杭工法 埋込杭工法 打込杭工法	打込み工法 埋込み工法 打込み工法
		18		
	52	2	埋込杭工法	埋込み工法
		図 2	図 2 埋込杭工法の例	図 2 埋込み工法の例
		3	1 埋込杭工法 埋込杭工法	1 埋込み工法 埋込み工法
	269	う	埋込杭工法 52	埋込み工法 52

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
4	56	図 9	④ 鉄筋かご挿入 トレミー管建込み 鉄筋かごを静かに挿入し、トレミー管を建込む。	④ 鉄筋かご建込み トレミー管挿入 鉄筋かごを静かに建込み、トレミー管を挿入する。
	57	図 10	③ 鉄筋かご挿入 トレミー管建込み かご状に組立てた鉄筋かごを挿入し、トレミー管を建込む。	③ 鉄筋かご建込み トレミー管挿入 かご状に組立てた鉄筋かごを建込み、トレミー管を挿入する。
	58	図 11	③ 鉄筋かご挿入 トレミー管建込み かご状に組立てた鉄筋かごを挿入し、トレミー管を建込み、	③ 鉄筋かご建込み トレミー管挿入 かご状に組立てた鉄筋かごを建込み、トレミー管を挿入し、
5	57	6-7	ケーシングの直径は 1~2 m、杭の長さは 40 m 程度	ケーシングの直径は 1~3 m、杭の長さは 50 m 程度
6	116	側注 6	➡ JIS Q 1011 : 2019	➡ JIS Q 1011 : 2024

